

Montage-Anleitung für Mobile faltbare 3 in 1 Tafel

Nr./Art. 756063 Filz rot, 756113 Filz blau, 756114 Filz grau

Wichtig – sorgfältig lesen. Für spätere Verwendung aufbewahren.

Anwendungsbereich und bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Mobile faltbare 3 in 1 Tafel ist kein Spielzeug!
- Die Mobile faltbare 3 in 1 Tafel muss auf einem festen und ebenen Untergrund aufgebaut und verwendet werden, um eine Beschädigung der Rollen zu verhindern.
- Die Mobile faltbare 3 in 1 Tafel ist ausschließlich für die Verwendung in trockenen Innenräumen vorgesehen, da die verwendeten Materialien nicht für einen Einsatz im Außenbereich geeignet sind.
- Ersatzteile können Sie über Ihren Händler beziehen.

Maßangaben und Gewichte

Einzelnes Board Maße, inkl. Rollen (H x B x T): 190 x 281 x 48 cm

Maße einzelne Tafelfläche (L x B): 190 x 93 cm

Gewicht: 32 kg

Materialien

MDF-Holzplatte, Styropor, Bespannung mit Stoff, Metallrahmen

Warnhinweise für sicheren und korrekten Gebrauch

- Stellen Sie vor der Benutzung fest, ob alle Bauteile der Mobilen faltbaren 3 in 1 Tafel in einwandfreiem Zustand sind. Verwenden Sie die Mobile faltbare 3 in 1 Tafel nicht, wenn Bauteile gebrochen, gerissen oder beschädigt sind oder fehlen. Sie können sich dadurch verletzen. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile.
- Achtung! Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen!
- Aufbau ausschließlich durch Erwachsene!
- Der Aufbau der Mobilen faltbaren 3 in 1 Tafel ist alleine möglich, zu zweit kann der Vorgang jedoch schneller erfolgen.
- Achtung! Vergewissern Sie sich, dass der Artikel nicht in der Nähe von offenem Feuer oder starken Hitzequellen, z. B. elektrischen Heizstrahlern, Gasöfen usw., aufgestellt ist.
- Kontrollieren Sie regelmäßig vor der Verwendung den festen Sitz der Schrauben. Ziehen Sie diese bei Bedarf nach, so dass sie fest sitzen.
- Oberflächen nicht mit scharfen Gegenständen beschädigen.
- Legen Sie die Möbelteile während der Montage auf einen weichen Untergrund – so vermeiden Sie Kratzer und Dellen.
- Verwenden Sie die Mobile faltbare 3 in 1 Tafel nicht, wenn eine Allergie gegen eines der Materialien oder deren Inhaltsstoffe bestehen.

Lieferumfang

- Eine Liste der gelieferten Teile finden Sie in der Montage-Anleitung. Bitte kontrollieren Sie vor dem Aufbau den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit und Produktfehler.
- Bei fehlenden Teilen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Vorbereitung für den Gebrauch

- Bauen Sie den Artikel mithilfe der folgenden Anleitung auf.
- Halten Sie sich an die vorgegebene Montage-Anleitung, da der Artikel sonst nicht einwandfrei funktioniert und Sie sich bei der Montage verletzen können.
- Entsorgen Sie das Produkt bei sichtbaren Beschädigungen oder Schwachstellen umgehend.

Lagerung

Bewahren Sie den Artikel ausschließlich in trockenen Innenräumen und auf trockenem Untergrund auf, da die verwendeten Materialien nicht für einen Einsatz im Außenbereich geeignet sind.

Instandhalten und Reinigen durch den Benutzer

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel-, alkoholhaltigen oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen. Wir empfehlen den Kontakt mit Wasser und Feuchtigkeit jedoch im Allgemeinen, falls nicht unbedingt zur Reinigung notwendig, zu vermeiden, um Wasserschäden zu unterbinden.
- Um Ihr Möbelstück zu erhalten, bitten wir Sie, keine Veränderung oder Umbauten an Ihrem Möbel vorzunehmen. Hierzu gehört auch das Anbringen von Aufklebern, Etiketten und Klebebändern.
- Bitte behandeln Sie das Möbelstück mit besonderer Sorgfalt. Unser Ziel ist es, dass Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben und die Herstellergarantie erhalten bleibt.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nach dem Auspacken sofort umweltgerecht. Folien stellen eine Erstickungsgefahr für Babys und Kleinkinder dar. Entsorgen Sie die ausgediente Mobile 3 in 1 Tafel bitte über den Sperrmüll.

Garantie

Sie erhalten über die gesetzliche Gewährleistungsfrist hinaus (und ohne, dass diese eingeschränkt wird) 2 Jahre volle Garantie. Das heißt, Sie müssen nicht nachweisen, dass defekte Ware schon beim Kauf schadhaft war. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

D

Arnulf Betzold GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 6
73479 Ellwangen

Telefon: +49 7961 - 9000 - 0
Telefax: +49 7961 - 9000 - 50
E-Mail: service@betzold.de
www.betzold.de

AT

Arnulf Betzold GmbH
Seebühel 1
6233 Kramsach/Tirol

Telefon: +43 5337 - 644 - 50
Telefax: +43 5337 - 644 - 59
E-Mail: service@betzold.at
www.betzold.at

CH











Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen


Telefon: +41 52 - 64480 - 90
Telefax: +41 52 - 64480 - 95
E-Mail: service@betzold.ch
www.betzold.ch



Betzold

Inhalt

A		X 2	E		X 4	H		X 1
B		X 2	F		X 4	I		X 2
C		X 8	G		X 1	J		X 4
D		X 8						



Die Mobile faltbare 3 in 1 Tafel muss auf einem ebenen, optimalerweise weichen Untergrund aufgebaut werden, damit Kratzer, Eindellungen etc. beim Aufbau vermieden werden.

Schritt für Schritt Anleitung

