

Montage-Anleitung für Spielburg Leuchtturm

Nr./Art. 760553

WICHTIG – SORGFÄLTIG LESEN. FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN.

Die Spielburg Leuchtturm entspricht der EN 1176-1:2017

Warnhinweise für sicheren und korrekten Gebrauch

- ▶ ACHTUNG! Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen!
- ▶ ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass niemand den Artikel anders als dafür vorgesehen beklettert. Die Seitenwände dürfen nicht zum Klettern benutzt werden. Es besteht Verletzungsgefahr durch Herunterfallen.
- ▶ ACHTUNG! Vergewissern Sie sich, dass der Artikel nicht in der Nähe von offenem Feuer oder starken Hitzequellen, z. B. elektrischen Heizstrahlern, Gasöfen usw., aufgestellt ist.
- ▶ ACHTUNG! Benutzen Sie das Produkt nicht mehr, wenn einzelne Teile gebrochen, zerrissen oder beschädigt sind oder fehlen. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile.
- ▶ Kontrollieren Sie regelmäßig vor der Verwendung den festen Sitz der Schrauben. Ziehen Sie diese bei Bedarf nach, sodass sie fest sitzen.
- ▶ Aufbau ausschließlich durch Erwachsene.
- ▶ Oberflächen nicht mit scharfen Gegenständen beschädigen.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eine Allergie gegen eines der Materialien oder deren Inhaltsstoffe besteht.

Anwendungsbereich und bestimmungsgemäße Verwendung

- ▶ The play castle serves small children for playful climbing and sliding.
- ▶ Die Spielburg darf von Kindern ausschließlich unter der Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
- ▶ Stellen Sie das Produkt auf einen ebenen und festen Untergrund, damit dieses sicher und fest steht.
- ▶ Das Produkt ist ausschließlich für die Verwendung in trockenen Innenräumen vorgesehen.

Maßangaben (H x B x T) und Gewicht

Maße: 140 x 119 x 57 cm

Gewicht: 25 kg

Materialien

- ▶ Spanplatte, Multiplex, Linoleum, Teppich, Kunstgras, Acrylglas, Acrylglasspiegel, Buche Echtholz.
- ▶ Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3 (Migration bestimmter Elemente – Sicherheit von Kinderspielzeug).

Bemerkungen Artikel

Achtung! Acrylglasoberflächen, wie Acrylglasscheiben und Acrylglasspiegel, sind nicht kratzfest.

Vorbereitung und Gebrauch

- ▶ Das Produkt wird vollständig aufgebaut geliefert.
- ▶ Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass alle Bauteile des Produktes in einwandfreiem Zustand sind. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Bauteile beschädigt sind! Sie könnten sich dadurch verletzen.
- ▶ Entsorgen Sie das Produkt bei sichtbaren Beschädigungen oder Schwachstellen umgehend.

Instandhaltung und Reinigung durch den Benutzer

- ▶ Wischen Sie die Einzelteile ausschließlich mit einem feuchten und weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel-, alkoholhaltigen oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche zerkratzen oder beschädigen. Lassen Sie die Einzelteile vor dem nächsten Gebrauch vollständig trocknen. Wir empfehlen, den Kontakt mit Wasser und Feuchtigkeit zu vermeiden, um Wasserschäden zu vermeiden.
- ▶ Um Ihr Produkt zu erhalten, bitten wir Sie, keine Veränderungen oder Umbauten an ihm vorzunehmen. Hierzu gehört auch das Anbringen von Aufklebern, Etiketten oder Klebebändern.
- ▶ Bitte behandeln Sie das Produkt mit besonderer Sorgfalt. Unser Ziel ist es, dass Sie lange Freude an ihm haben und die Herstellergarantie erhalten bleibt.

Lagerung


- ▶ Bewahren Sie den Artikel ausschließlich in trockenen Innenräumen und auf trockenem Untergrund auf, da die verwendeten Materialien nicht für einen Einsatz im Außenbereich geeignet sind.
- ▶ Lagern Sie das Produkt nicht in direkter Nähe von Wärmequellen. Dies kann zu Beschädigungen führen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nach dem Auspacken sofort umweltgerecht. Folien stellen eine Erstickungsgefahr für Babys und Kleinkinder dar. Entsorgen Sie den ausgedienten Artikel bitte über den Sperrmüll.

Garantie

Sie erhalten über die gesetzliche Gewährleistungsfrist hinaus (und ohne, dass diese eingeschränkt wird) 2 Jahre volle Garantie. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



 **Betzold**

Montage-Anleitung für Spielburg Leuchtturm

Nr./Art. 760553

WICHTIG – SORGFÄLTIG LESEN. FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN.

Wartungshinweise gemäß EN 1176

Hinweis: Je nach Nutzungsintensität, Vandalismusgefahr oder Standort sind die Durchsicht- und Wartungsintervalle anzupassen. Während der Montage oder Reparatur der Anlage ist diese ausreichend gegen unbefugte Nutzung zu sichern, z. B. mit Absperrzaun oder vergleichbarer, nicht überwindbarer, fester Sicherung. Die Wartung hat durch sachkundiges Personal zu erfolgen und muss gemäß der EN 1176 dokumentiert werden. Es sollten schriftliche Kontrollunterlagen erstellt und aufbewahrt werden.

Häufigkeit der Inspektionen	
Wöchentlich: visuelle Inspektion	<ul style="list-style-type: none">• Sauberkeit und Vollständigkeit der Anlage• Funktionsfähigkeit, Festigkeit und Standsicherheit der Spielburg (Probenutzung, Rütteln)• Gefahrenstellen an der Spielburg, wie lockere Schrauben, gesplittertes Holz oder vorstehende Nägel beseitigen• Beschädigungen der Spielburg durch Vandalismus, wie z.B. Verformung, Bruchstellen oder Zerstörung ausmachen• Verschleißteile hinsichtlich ihrer Abnutzung in Augenschein nehmen• Oberflächen auf Besonderheiten überprüfen
Monatlich: operative Inspektion durch Hausmeister oder Sachkundigen	<ul style="list-style-type: none">• Schraubverbindungen auf Intaktheit und festen Sitz kontrollieren, ggf. austauschen bzw. nachziehen• Holzteile auf sichtbare mechanische Beschädigungen, Abnutzungserscheinungen, hervorstehende Splitter, größere Risse und offene Astlöcher hin prüfen• Kontrolle der Beschilderung – Vorhandensein von Typschild und Spielburgbeschilderung• Austausch von schadhafte Bauteilen gemäß Teileliste• Erneuerung von Befestigungen
Jährlich: Hauptinspektion (i. d. R. zu Beginn der Spielsaison durch Sachkundigen)	<ul style="list-style-type: none">• alle visuellen und operativen Prüfungen• Veränderungen der Anlagensicherheit als Folge von durchgeführten Reparaturen oder zusätzlich eingebauten bzw. ersetzten Anlagenteilen

Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.

Allgemeine Information nach EN 1176

Technische Beschreibung:	Anwendungsbereich: Spielgerät für Kinder von 1 bis 6 Jahren Indoor für Kindergarten & Krippe
Raum, den das Gerät nach der Aufstellung einnimmt:	140 x 119 x 57 cm (H x B x T)
Raum in, auf und um das Gerät, den der Benutzer während der Bewegung des Gerätes einnimmt:	Radius: 100 cm, Höhe: 180 cm
Fallhöhe:	ca. 37,5 cm
Raum in, auf und um das Gerät herum, der vom Benutzer im Falle eines Sturzes von einem erhöhten Teil des Gerätes eingenommen werden kann:	ca. 150 cm umlaufend um das Spielgerät Es dürfen sich keine Hindernisse im Fallraum befinden.
Aufprallfläche:	ca. 150 cm Es dürfen sich keine scharfkantigen oder gefährlich vorstehenden Teile innerhalb der Aufprallfläche befinden.
Erforderliches Raummaß bei der Aufstellung des Gerätes:	ca. 217,5 x 419 x 357 cm (H x B x T)
Geländeprofil:	waagrechter Aufbau unbedingt notwendig, auf ebenen, ausreichend tragfähigen Untergrund achten

Die Spielburg entspricht der EN 1176-1:2017

D
Arnulf Betzold GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 6
73479 Ellwangen
Telefon: +49 7961 - 9000 - 0
Telefax: +49 7961 - 9000 - 50
E-Mail: service@betzold.de
www.betzold.de

AT
Arnulf Betzold GmbH
Seebühel 1
6233 Kramsach/Tirol
Telefon: +43 5337 - 644 - 50
Telefax: +43 5337 - 644 - 59
E-Mail: service@betzold.at
www.betzold.at

CH
Betzold Lernmedien GmbH
Winkelriedstrasse 82
8203 Schaffhausen
Telefon: +41 52 - 64480 - 90
Telefax: +41 52 - 64480 - 95
E-Mail: service@betzold.ch
www.betzold.ch

